


Aktivering / omaktivering av eGPS


Efter nyår behöver samtliga enheter med eGPS omaktiveras.

1. När du startar eGPS första gången efter nyår så kommer aktiveringsguiden dyka upp. Klicka på Next.




The screenshot shows a green-themed window titled 'eGPS'. The main heading is 'Welcome to activation'. Below this, it says 'Thank you for buying software from eEntwicklung.net!' and 'This wizard will guide you through the activation of your software.' It also includes the instruction 'To start with the activation, click "Next".' At the bottom, there are 'Cancel' and 'Next' buttons.

2. Fyll i de fält som programmet frågar efter och gå vidare genom att klicka på Next.




The screenshot shows a green-themed window titled 'eGPS'. The main heading is 'Prepare activation'. It contains several input fields: 'Name*' with 'Rasmus', 'Address*' with 'Bagarbyv.', 'ZIP, City*' with '19134', 'Phone*' with '85560044', 'Fax' (empty), and 'E-Mail*' with 'rasmus.djupedal@toppositi'. A note below the fields says '(*) mandatory fields'. At the bottom, there are 'Back' and 'Next' buttons.

3. Välj "Via Internet" och klicka på Next. Nu kommer eGPS försöka ansluta till internet för att slutföra omaktiveringen.




4. Nu bör du få ett meddelande om att eGPS är omaktiverat. Då är allt klart och du kan använda programmet som vanligt. Skulle den automatiska omaktiveringen av någon anledning inte fungera får du ett felmeddelande om detta och behöver då göra följande:


1. Starta om eGPS och välj "via phone call" istället. Klicka sedan på Next.



Öppna din webbläsare och gå till adressen <http://www.etopnet.eu/eCode/>
Klicka på "Continue"



Fyll i formuläret och klicka på "Continue".



The screenshot shows a web browser window with the URL <http://www.etopnet.eu/eCode/>. The page title is "eTopCode 2.0" and the TOPCON logo is visible in the top right. The navigation bar includes "Log in", "Home", "Contact", "Refresh", and language flags for Germany, UK, and Turkey. A menu bar shows "Base", "Version", "Licence Activation", and "Settings".

The "Licence Activation" section is titled "Preparing activation" and contains the following form fields:


- Name *:
- Street *:
- Zip, City *:
- Phone *:
- Fax:
- e-Mail *:

Buttons at the bottom of the form are "Back", "Help", and "Continue".


On the left side, there is a "Welcome!" section with the TOPCON logo and a "Log in" button. Below it is a "Version" section with a table:

GRS-1	
eGIS	1.11.4370.2264
eGISSync	1.11.3.282
eGPS	1.11.4358.2703
eGPSSync	1.11.4.250
eCamera	1.9.2.0
eTop	1.11.2.0
eTopPlus	1.11.2.0
eTopSync	1.11.2.570

Skriv av aktiveringskoden från eGPS i fälten på webbsidan, och klicka på Continue.



Skriv av svars-koden från webbsidan till eGPS och slutför omaktiveringen.



Firefox

eTopCode 2.0

http://www.etopnet.eu/eCode/

eTopCode 2.0 TOPCON

Log in | Home | Contact Refresh

Base Version Licence Activation Settings >

Welcome! TOPCON Log in

Version

GRS-1	
eGIS	1.11.4370.2264
eGISSync	1.11.3.282
eGPS	1.11.4358.2703
eGPSSync	1.11.4.250
eCamera	1.9.2.0
eTop	1.11.2.0
eTopPlus	1.11.2.0
eTopSync	1.11.2.570

Licence Activation

Thank you

Activation successful

151J3D - WSQUT3

Thank you for using our products.

Help Send e-Mail Print